

# 「耐震Check5」2台目PC登録方法

この説明書が、「操作説明書」の内容と異なる場合、「操作説明書」を優先します。

## 注意！

操作説明書「ソフトウェアプロテクト版使用制限」に、下記のように説明しています。

\*\*\*\*\*

1回の購入で、1台分の特定PC解除キー等の使用が原則ですが、万が一を考えて、あと1台分、計2台分の特定PC解除キー等を発行します。

ご使用の特定PC解除キー等を、他のPCに移行することは出来ません。新たに特定PC解除キー等が必要です。新しくPCを購入して使用する場合、後日使用PCの調子がおかしくなり再インストールした場合、その他如何なる理由でも、特定PC解除キー等を新たに発行する場合は、1台とカウントします。ユーザー様が、特定PC請求キー等を間違えて転記し、それによる特定PC解除キー等を受け取った場合でも、1台とカウントします。特定PC解除キー等を2台分発行後、台数追加をしたい場合は、新規購入となります。

尚、サポート終了時に、1台分の特定PC解除キー等が、未発行でも作者に責任はありません。そのまま終了となります。

\*\*\*\*\*

※仕様により、キー等とは、精密診断の請求キー及び解除キーを含む

1. 新しいPCに「耐震Check5」をインストールする。
2. ヘルプ「バージョン情報」に表示される特定PC請求キー等を、次の送信要領で、メールする。

耐震Check5送信要領

\*\*\*\*\*

1. ソフト名 : 耐震Check5
2. 特定PC請求キー :  
精密診断請求キー :
3. ご登録のお名前 :
4. ご登録メールアドレス :

\*\*\*\*\*

耐震Check5の仕様により、精密診断請求キーも記入する。

バージョン情報

耐震Check5  
Ver 1.05d

メール送信要領作成

仕様 体験版

特定PC請求キー

精密診断請求キー

Copyright(C) 2014-2015 Nisiki ado  
URL : <http://www.katchne.jp/~time-man/>  
e-mail : [time-man@katchne.jp](mailto:time-man@katchne.jp)

登録欄表示

## 2 台目 P C 使用時の送信要領作成

左記赤丸のボタンを押すと、下記のフォームに変形します。  
グレー色部分は、同じ特定 P C 請求キーまたは精密診断請求キーが書かれています。

下記青丸で、2 種類の 2 台目 P C 使用時の送信要領が作成されます。

それぞれの送信内容確認後、「クリップボードにコピー」ボタンを押すと、下部のメッセージが表示されます。

「仕様UPの場合」

一般診断から一般診断+精密診断に仕様UPする場合は、上記内容となります。



送信内容確認後、「クリップボードにコピー」ボタンを押します。

左記メッセージが表示され、クリップボードに上記要領がコピーされますので、使用するメールソフトに貼付できます。

3. 作者は、特定PC請求キー等に対する特定PC解除キー等を発行する。
4. ユーザー様は、ヘルプ「バージョン情報」に表示される特定PC請求キー等を再度確認後、「登録欄表示」ボタンで、登録欄を表示する。



5. 特定PC解除キー等を入力し、登録する。



6. 下記内容で登録を確認する。



例：ソフトウェアプロテクト版 一般+精密診断仕様 正規版